

MCE90

PL Uniwersalny pilot samokopiujący
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN Universal remote duplicator
OPERATING INSTRUCTIONS

DE Universal-Fernmaschine
BEDIENUNGSANLEITUNG



PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Charakterystyka:

- Kopiowanie częstotliwości i kodu w jednym momencie
- Różne częstotliwości przyporządkowane do innych przycisków
- Automatyczne rozpoznawanie częstotliwości
- Prosta obsługa, stabilna częstotliwość, długa żywotność

Zakres częstotliwości pracy (MHz): patrz tabela 1

Sposób programowania:

Wciśnij i przytrzymaj guzik numer 1. Kiedy kontrolka LED zaświeci się wciśnij w tym samym czasie jeden z pozostałych guzików trzy razy. Uniwersalny pilot samokopiujący przejdzie wtedy w stan gotowości - sygnalizując to dwukrotnym mignięciem diody LED. Następnie ciągle trzymając przycisk numer 1 przyłóż uniwersalny pilot samokopiujący do oryginalnego pilota (w bardzo bliskiej odległości). Wciśnij przycisk który zamierzasz skopiować na oryginalnym pilocie - kiedy dioda LED zamruga 3 razy znaczy to że proces kopiowania udał się. W tym momencie można zwolnić trzymanie wszystkich przycisków. Aby zaprogramować kolejne przyciski zastosuj tą samą procedurę. Pamiętaj że jeżeli nadpisujesz kod przyporządkowany na pilocie samokopiującym - zostanie on całkowicie wymazany.

Uwaga: Jeżeli występuje problem z kopiowaniem kodu, sprawdź poziom naładowania baterii w urządzeniach.

EN OPERATING INSTRUCTIONS

Features:

- Copies frequency and code at one time
- Different frequency on each button
- Recognizes frequency automatically
- Simple operation, stable frequency, long durability

Working frequency range (MHz): look at table 1

Programming way:

Press and hold button 1. When LED lighting up, press of any other buttons three times. The remote duplicator go into duplicating standby state when the LED blink 2 times. Put the original remote control and remote duplicator in a short distance to copy, press the button of original remote control, when LED blink three times, that means the code and frequency has been copied, release all of buttons. Other buttons in a same way to program. The programmed button will be covered if learn new codes.

Note: If your have some problems with remote duplicator, check the charge level devices.

1	300	306	310	315.5	330
	360	390	418	430.5	433.42
	433.92	433.42	868.35	286-361	384-400



DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Eigenschaften:

- Kopieren Frequenz und Code auf einmal
- Unterschiedliche Frequenz auf jeder Taste
- Erkennt Frequenz automatisch
- Einfache Bedienung, stabile Frequenz, lange Lebensdauer

Arbeitsfrequenzbereich (MHz): Blick auf die Tabelle 1

Programmierung Weg:

Drücken Sie und halten die Taste 1, wenn LED sich aufleuchtet, drücken Sie eine der anderen Tasten dreimal, der Duplizierenmaschine wird gehen in das Duplizieren Standby-Zustand, wenn die LED blinkt zwei mal. Dann lassen Sie diese Taste, die Sie drei Mal gedrückt haben, aber halten Sie immer Taste 1. Legen Sie die Original-Fernbedienung und Duplizierenmaschine in kurzer Entfernung um zu kopieren, dann drücken Sie die Taste der Original-Fernbedienung, und nehmen Sie es langsam in der Nähe von Duplizierenmaschine, wenn die LED blinkt dreimal, bedeutet das, dass den Code und Frequenz kopiert wurden, dann können Sie lassen Sie alle Tasten. Andere Tasten sind in einer gleichen Weise zu programmieren. Die programmierte Taste wird übernommen bei lernen neue Codes.

Hinweis: Wenn Ihr habe einige Probleme mit Fernmaschine, überprüfen Sie die Ladezustand-Geräte.