

# ABK-401-1-12

Set radiocomanda cu o unitate si o telecomanda

## DESCRIERE

Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu un singur canal si o telecomanda cu doua butoane. Unitatea permite inrolarea a maxim 30 de telecomenzi.

## CARACTERISTICI

- Un canal
- Functionare in mod monostabil sau bistabil
- Iesire releu (CO-COM-NO)
- Inrolare rapida
- Pana la 30 de telecomenzi
- Garantie 1 an (cu exceptia defectiunilor datorate utilizarii necorespunzatoare si a situatiilor de forță majoră)

## SPECIFICATII

- Relee: 1 (max. 3A)
- Frecventa: 433.92Mhz
- Tensiune:12Vcc
- Distanta de transmisie/receptie: 60m (in camp deschis)
- Curent: 10mA in stand-by, 41mA releu activ
- Dimensiuni: L 55mm x W 38mm x H 22mm
- Greutate neta: 0.2 Kg

## PROGRAMARE

In functie de pozitia jumperului din interior, se seteaza modalitatea de actionare a releului:

**Pozitia 1-2 - mod bistabil:** cand jumperul este aceasta pozitie, se utilizeaza doar primul buton de pe transmitator pentru comanda releului (ramane actionat pana la o noua apasare a butonului)

**Pozitia 2-3 - mod bistabil:** primul buton de pe telecomanda va activa releul iar cel de al doilea va dezactiva releul.

**Pozitia OPEN (fara jumper) - mod monostabil:** se utilizeaza doar primul buton de pe transmitator pentru comanda releului (ramane actionat atat timp cat butonul este apasat)

Ledul "R1 state" este aprins in momentul in care R1 este activ.

### Adaugarea unei telecomenzi:

- Apasati butonul **S1** scurt, receptorul va intra in modul de inrolare
- Apasati un buton pe telecomanda (LED-ul va clipi pentru confirmarea unei inrolari reusite)
- Repetati pasii pentru fiecare telecomanda pe care doriti sa o inrolati.

### Stergere toate telecomenzile:

Apasati butonul **S1** timp de aproximativ 8 secunde. LED-ul va clipi.

